ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
107F	МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ СИГНАЛ МИКРОФОНА
107G	+МИКРОФОНА ТЕЛЕФОНА С ФУНКЦИЕЙ "СВОБОДНЫЕ РУКИ"
107J	ЭКРАН МИКРОТЕЛЕФОНА
107W	МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ СИГНАЛ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО РАЗЪЕМА ПО ЛИНИИ Н
107X	МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ СИГНАЛ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО РАЗЪЕМА ПО ЛИНИИ L
112B	СИГНАЛ СВЕТОДИОДА ОСТАНОВКИ И ЗАПУСКА
112C	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ ОСТАНОВКИ И ЗАПУСКА
112H	"+" СИГНАЛА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
11S	"+" УПР. СИГНАЛА НА ПРАВУЮ ЛАМПУ ГАБ. СВЕТА СИС. ОСВ. ДНЕВНОГО ДВИЖЕНИЯ
123B	УПР. - РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЛЕВОГО ВЕТРОВОГО СТКЛ.
123C	УПР. - РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ПРАВОГО ВЕТРОВОГО СТКЛ.
123J	УПР. + ЛЕВОГО ВЕТРОВОГО СТКЛ. С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ > РЕЛЕ
123M	УПР. + ПРАВОГО ВЕТРОВОГО СТКЛ. С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ > РЕЛЕ
133B	СИГН. CAN Н ЩИТКА ПРИБОРОВ > ЭБУ
133C	СИГН. CAN L ЩИТКА ПРИБОРОВ > ЭБУ
137G	СИГНАЛ CAN L
137H	СИГНАЛ CAN H
13B	УПР. - ОСВЕЩ. САЛОНА > КОНЦЕВОЙ ВЫКЛ. ВОДИТ. ДВЕРИ
13E	УПР. - ПЛАФОНА ОСВЕЩ. > РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
13F	"-" УПРАВЛЕНИЯ ПЛАФОНА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА > КОНЦ. ВЫКЛ. ДВЕРИ ПЕРЕДНЕГО Пассажира
13N	УПР. - ОСВЕЩ. САЛОНА > КОНЦЕВОЙ ВЫКЛ. ЗАДН. ДВЕРИ
14A	УПР. + МАЛОЙ СКОР. РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ.
14B	УПР. + БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ РАБОТЫ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВ. СТКЛ., РЕЛЕ ВРЕМ.
14C	УПР. + ЭЛ.МАГ. РЕВЕРСОМ ТОРМОЖ. ЭЛЕКТРОДВ. СТЕКЛООЧ. ВЕТР. СТКЛ.
14D	УПР. МАЛОЙ СКОРОСТЬЮ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧ. ВЕТРОВОГО СТКЛ.
14E	УПР. + РЕЛЕ ВРЕМЕНИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ.
151C	СИГН. ЛЕВОГО ЗАДН. НАРУЖНОГО ДАТЧ.
151E	УПРАВЛ. СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЙ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ
151H	СИГН. ПРАВОГО ЗАДН. НАРУЖНОГО ДАТЧ.
151M	+ СИГНАЛА ВНУТРЕННЕГО ЛЕВОГО ЗАДН. ДАТЧ.
151R	+ ЗУММЕРА
151S	УПР. ЗУММЕРОМ
151V	"-"ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА
151W	ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ
15A	УПР. СИГН. ЛАМПОЙ ОБОГРЕВА ЗАДН. СТКЛ.
15B	УПР. + ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДН. СТКЛ.
15LP	УПР. + ОБОГРЕВА ЗАДН. СТКЛ. Ч/З ПРЕДОХР.
15M	УПР. - РЕЛЕ ОБОГРЕВА ЗАДН. СТКЛ.
15RP	УПР. + ЭЛЕКТРООБОГР. ЗЕРК. ЗАДН. ВИДА Ч/З ПРЕДОХР.
16A	УПР. + ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТКЛ.
17A	УПР. - ОСВЕЩ. ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА
1B	УПР. - ОБМОТКИ РЕЛЕ СТАРТЕРА
1G	УПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА СТАРТЕРА
20AV	УПР. ЗАКРЫТИЕМ ВОДИТ. ДВЕРИ С ПОМ. ЦЕНТР. ЗАМКА
20AW	УПР. ИМП. ЗАПИР.-ОТПИР. ДВЕРЕЙ
20BD	УПР. ЭЛ.ДВИГ. ЗАМКОВ ПЕР./ЗАД. ДВ. ПАСС. НА ОТКР.
20D	УПР. + ЗАКРЫТИЯ ЦЕНТР. ЗАМКА
20M	ЛЮМИНЕСЦ. ДИОД ЗАПИР. ДВЕРЕЙ
21A	УПР. ПОДН. СТКЛ. СТКЛПОД. ВОДИТ. ДВЕРИ
21B	УПР. ОПУСК. СТКЛ. СТКЛПОД. ВОДИТ. ДВЕРИ
21C	УПР. - ОПУСКАНИЯ СТКЛ. В ОБЫЧ. РЕЖ. ИМП. СТКЛПОД.
21E	УПР. - ОПУСКАНИЯ СТКЛ. В ОБЫЧ. РЕЖ. ИМП. СТКЛПОД.
21K	СИГН. ПОСЛ. ВКЛ. СТКЛПОД. И ЛЮКА КР. С ЭЛ.ПР.С ФУНКЦ. ПРОТИВОЗАЩ.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
22A	УПР. ПОДН. СТКЛ. С ПОМ. СТКЛПОД. ПАСС. ДВЕРИ
22B	УПР. ОПУСК. СТКЛ. С ПОМ. СТКЛПОД. ПАСС. ДВЕРИ
22C	УПР. ПОДЪЕМОМ ИЛИ ОПУСК. СТКЛ. 1, ПЕР. СТКЛПОД.
22D	УПР. ПОДЪЕМОМ ИЛИ ОПУСК. СТКЛ. 2, ПЕР. СТКЛПОД.
23A	УПРАВЛ. ПОДЪЕМОМ СТЕКЛА > ЗАКРЫТИЕ СТЕКЛА ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ БОКОВИНЫ КУЗОВА
23B	УПР. ОПУСК. СТКЛ. С ПОМ. СТКЛПОД. > ОТКР. СТКЛ. ОКНА ПРАВ. ЗАДН. БОК.
23C	УПР. ПОДН. СТКЛ. С ПОМ. СТКЛПОД. > ЗАКР. СТКЛ. ОКНА ЛЕВ. ЗАДН. БОК.
23D	УПР. ОПУСК. СТКЛ. С ПОМ. СТКЛПОДЪЕМН.>ОТКР. СТКЛ. ОКНА ЛЕВ. ЗАДН. БОК.
23E	УПР. ОБМОТКОЙ РЕЛЕ БЛОК. СТКЛПОД. ЗАДН. ДВЕРЕЙ
23F	УПР.ЗАДН. СТКЛПОД.РЕЛЕ СТКЛПОД.ЗАДН.ДВЕРЕЙ
23G	УПР. ПОДЪЕМ/ОПУСК.СТКЛ. 1,ПРАВ. ЗАДН.СТКЛПОД.
23H	УПР. ПОДЪЕМ/ОПУСК. СТКЛ. 2, ПРАВ. ЗАДН. СТКЛПОД.
23J	УПР.ПОДЪЕМ/ОПУСК. СТКЛ. 1, ЛЕВ. ЗАДН.СТКЛПОД.
23K	УПР. ПОДЪЕМ/ОПУСК.СТКЛ. 2, ЛЕВ. ЗАДН. СТКЛПОД.
24A	УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ЗАДН. СТКЛПОД.
26X	СИГН. - СЦЕПЛЕНИЯ
26Z	СИГН. + НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА АКП
28A	УПР. - СИГН. ЛАМПЫ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
2A	УПР. - СИГН. ЛАМПЫ ЗАРЯДКИ АККУМУЛ. БАТАРЕИ
2K	СИГНАЛ ЦЕПИ ЗАРЯДА ГЕНЕРАТОРА
2Y	СИГНАЛ ДАТЧИКА СИЛЫ ТОКА БЛОКА ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
30A	УПР. - СИГН. ЛАМПЫ МИНИМАЛЬНОГО УР. ТОРМОЗ. ЖИД.
34A	СИГН. + ЛЕВ. ЗАДН. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
34AN	СИГНАЛ РАДИОАНТЕННЫ АМ/FM
34AP	СИГН. L0 ПДУ АУДУСТ.
34AQ	СИГН. L1 ПДУ АУДУСТ.
34AR	СИГН. L2 ПДУ АУДУСТ.
34AS	СИГН. IN0 ПДУ АУДУСТ.
34AT	СИГН. IN1 ПДУ АУДУСТ.
34AU	СИГН. IN2 ПДУ АУДУСТ.
34B	СИГН. - ЛЕВОГО ЗАДН. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
34C	СИГН. - ПРАВОГО ЗАДН. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
34D	СИГН. + ПРАВОГО ЗАДН. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
34E	СИГН. + ПРАВОГО ПЕР. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
34F	СИГН. - ПРАВОГО ПЕР. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
34G	СИГН. + ЛЕВОГО ПЕР. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
34H	СИГН. - ЛЕВОГО ПЕР. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
34KJ	- КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
34KK	"+" ЗАДНЕЙ КАМЕРЫ
34KL	ВИДЕОСИГНАЛ ЗАДНЕЙ КАМЕРЫ
36A	УПР. + СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЗАДН. СТКЛ.
36C	СИГН. - ВЫКЛ. ЭЛ.МАГ. РЕВЕРСА ТОРМ. СТЕКЛООЧ. ЗАДН. СТКЛ.
36G	УПР. + РЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЗАДН. СТКЛ.
37AA	УПР. СВЕЧОЙ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА 2
37AB	УПР. СВЕЧОЙ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА 3
37AC	УПР. СВЕЧОЙ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА 4
37Z	УПР. СВЕЧОЙ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА 1
38AH	УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ВЕНТИЛЯТОРА, СКОРОСТЬ 1
38AJ	УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ВЕНТИЛЯТОРА, СКОРОСТЬ 2
38AK	УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ВЕНТИЛЯТОРА, СКОРОСТЬ 3
38AL	УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ВЕНТИЛЯТОРА, СКОРОСТЬ 4
38AP	СИГН. + ДАТЧ. ИСПАРИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА
38DB	УПР. + ЭЛЕКТРОВЕНТ. ОТОПИТЕЛЯ> ПАНЕЛИ УПР. КОНД.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
38EW	"0 В" ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ СИГНАЛ КЛИМ. УСТ. С АВТ. УПРАВЛ.
38ND	УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕПУСКНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ УЛЬТРАБЫСТРОГО ОТОПИТЕЛЯ
38JN	0 В ДАТЧИКОВ ИНТЕНСИВН. СОЛНЕЧН. ИЗЛУЧ., ТЕМПЕР. И ВЛАЖН. ВОЗДУХА
38JU	УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ 1 НАГРЕВАТЕЛЬНОГО РЕЗИСТОРА САЛОНА
38JV	УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ 2 НАГРЕВАТЕЛЬНОГО РЕЗИСТОРА САЛОНА
38K	УПР. ОТКЛЮЧ. КОНДИЦ.>ЭБУ ВПРЫСКА БЕНЗИН. - ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
38LL	УПРАВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРОМ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ/РЕЛЕ 1
38LM	УПРАВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРОМ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА ОТОПИТЕЛЯ/РЕЛЕ 2
38LQ	СИГНАЛ СКОРОСТИ 0 РАБОТЫ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА
38R	УПР. + МУФТОЙ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
38U	- ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
38X	СИГН. ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
38Y	+ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
38Z	УПР. КОМПРЕСС. КОНДИЦ.> ЭБУ ВПРЫСКА БЕНЗ.-ДИЗЕЛЬН. ДВИГАТЕЛЯ
3AA	УПР. - ОБМОТКИ РЕЛЕ БЛОК. ВПРЫСКА
3AAD	- ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ
3AAM	-ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
3AAP	ЧАСТОТНЫЙ СИГНАЛ РАСХОДА ВОЗДУХА
3AAQ	"+"ДАТЧИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
3AAS	УПР.Е "-" ОБОГРЕВОМ ВЕРХНЕГО КИСЛОРОД. ДАТЧИКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
3AAT	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВЕРХНЕГО КИСЛОРОД. ДАТЧИКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
3AAV	"-" ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
3AAW	СИГНАЛ ТОКА НАКАЧКИ НИЖНЕГО КИСЛОРОД. ДАТЧИКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
3AAH	УПРАВЛЕНИЕ "+" ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ ВПУСКА ВОЗДУХА
3AAU	УПРАВЛЕНИЕ "-" ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ ВПУСКА ВОЗДУХА
3ABG	"-" НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
3ABH	СИГНАЛ ТОКА НАКАЧКИ НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА
3ABQ	СИГНАЛ ТЕМПЕРАТ. ПОСТУПАЮЩЕГО ВОЗДУХА
3ABS	СИГНАЛ «+» ДАТЧИКА ТЕМП. НА ВХОДЕ ТУРБОКОМ-РА
3ABT	«-» ДАТЧИКА ТЕМП. НА ВХОДЕ ТУРБОКОМ-РА
3ABV	КЗ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ТУРБОКОМПРЕССОРА
3AC	УПР. - ОБМОТКИ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА
3ACH	"-" УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБОКОМПРЕССОРА
3ADB	"+" ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПОСЛЕ ЗАСЛОНКИ
3ADD	"-" ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПОСЛЕ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ
3ADL	СИГНАЛ ПОТЕНЦИОМЕТРА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ
3ADM	СИГНАЛ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПОСЛЕ ЗАСЛОНКИ
3ADN	СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПОСЛЕ ЗАСЛОНКИ
3ADP	СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА
3ADW	УПРАВЛЕНИЕ ПОДОГРЕВОМ НИЖНЕГО ДАТЧИКА UEGO NOX
3AEX	"+" УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА НА ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
3AFJ	"-" УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЗАСЛОНКИ Э/М КЛАПАНА СРОГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
3AFK	"+" УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЗАСЛОНКИ Э/М КЛАПАНА СРОГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
3AFL	СИГНАЛ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА СРОГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
3AFM	"МАССА" ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА СРОГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
3AFP	ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ СРОГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ + 5 В
3AGG	"+" ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКЕ ПЕРЕД ТУРБОКОМПРЕССОРОМ
3AGH	СИГНАЛ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКЕ ПЕРЕД ТУРБОКОМПРЕССОРОМ
3AGK	"-" ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКЕ ПЕРЕД ТУРБОКОМПРЕССОРОМ
3AGM	СИГНАЛ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКЕ ПОСЛЕ ТУРБОКОМПРЕССОРА
3AGN	"-" ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКЕ ПОСЛЕ ТУРБОКОМПРЕССОРА
3AGW	"-" ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА
3ANA	УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПОДАЧИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
3АНЕ	"-" УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ЗАСЛОНКИ ОГ
3АНФ	"+" УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ЗАСЛОНКИ ОГ
3АНГ	СИГНАЛ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ ОГ
3АНН	"МАССА" ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ ОГ
3АНJ	+ 5 В ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ ОГ
3АНУ	"+" ПИТАНИЯ ПОТЕНЦИОМЕТРА СРОГ
3АНZ	"МАССА" ПОТЕНЦИОМЕТРА СРОГ
3АJВ	УПР. + ЭЛ.ДВИГ. ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
3АJС	УПР. - ЭЛ.ДВИГ. ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
3АJР	"+" ДАТЧИКА АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ
3АJQ	СИГНАЛ ДАТЧИКА АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ
3АJР	"МАССА" ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ
3АJУ	"+" УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НИЖНЕЙ ЗАСЛОНКИ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
3АJV	"-" УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НИЖНЕЙ ЗАСЛОНКИ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
3АJW	+ 5 В НИЖНЕГО ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
3АJX	СИГНАЛ НИЖНЕГО ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
3АJZ	"МАССА" НИЖНЕГО ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
3АКЕ	УПРАВЛЕНИЕ ВОДЯНЫМ НАСОСОМ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
3АКН	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН СРОГ>ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА>"+" ПИТАНИЯ ДАТЧИКА ЦИЛИНДРА
3АКС	ВЕРХНИЙ КАТ. НЕЙТ.>"-" ТЕМП. ВЕРХНЕГО НЕЙТ. (ОКСИД АЗОТА)
3АКТ	СИГНАЛ NERST ДАТЧИКА UEGO2 > КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК
3АКУ	ВЕРХНИЙ КАТ. НЕЙТ.>СИГНАЛ ТЕМП. ВЕРХНЕГО НЕЙТ. (ОКСИД АЗОТА)
3АКW	"-" ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛ. ЖИДКОСТИ>МАСЛА
3АLА	"+" 5 В ДАТЧИКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
3АLВ	СИГНАЛ ДАТЧИКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
3АLС	"МАССА" ДАТЧИКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
3АLQ	УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОТСЕЧНОГО КЛАПАНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
3АLС	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧНОГО РЕЖИМА
3АLV	"+" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
3АLW	"+" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
3АMV	СИГНАЛ LIN (МЕСТНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СЕТЬ) ДВИГАТЕЛЯ
3АMW	СИГНАЛ СТАРТЕРА
3АOВ	ПИТАНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ СРОГ
3АOУ	СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ СРОГ
3АOZ	"МАССА" ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ СРОГ
3АРС	СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ СРОГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
3АРD	"МАССА" ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ СРОГ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
3АРН	УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
3АТ	УПРАВЛ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
3АW	СИГН. + РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РУЛЕВОГО УПР. С УСИЛИТ. > ЭБУ ВПРЫСКА
3В	СИГН. + ДАТЧ. ТЕМП. ВОЗДУХА
3ВА	СИГН. - РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РУЛЕВОГО УПР. С УСИЛИТЕЛЕМ > ЭБУ ВПРЫСКА
3ВВ	УПР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛП. ПРОДУВКИ АБСОРБЕРА
3ВG	СИГН. СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ > ДАТЧ. ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ
3ВGА	"+" 5 В ДАТЧИКА ВМТ
3ВGВ	СИГНАЛ ДАТЧИКА ВМТ
3ВGС	"-" ДАТЧИКА ВМТ
3ВL	СИГН. - СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ > ДАТЧ. ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ
3С	СИГН. + ДАТЧ. ТЕМП. ОХЛ. ЖИД.
3СЕ	УПР. КАТУШКОЙ ЗАЖИГ. 1
3СF	УПР. КАТУШКОЙ ЗАЖИГ. 2
3СG	УПР. КАТУШКОЙ ЗАЖИГ. 3
3СР	УПРАВЛ. ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА > СИЛОВОЙ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 2-3

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
3CR	УПР. - ФОРСУНКИ 1
3CS	УПР. - ФОРСУНКИ 2
3CT	УПР. - ФОРСУНКИ 3
3CU	УПР. - ФОРСУНКИ 4
3CV	УПР. - КАТУШКИ ЗАЖИГ., ФОРСУНКИ 1-4
3CW	УПР. - КАТУШКИ ЗАЖИГ., ФОРСУНКИ 2-3
3CX	УПР. - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
3CZ	УПРАВЛ. ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА > СИЛОВОЙ МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ 1 4
3DQ	- ДАТЧ. ДЕТОНАЦИИ
3DR	+ ДАТЧ. ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ВМТ
3DRB	СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
3DRC	"-" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
3DU	- ДАТЧ. РАСХОДА ВОЗДУХА
3EL	СИГН. + ПОТЕНЦИОМЕТРА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
3EN	УПР. - КАТУШКИ ЗАЖИГ. 4
3FAB	СИГН. + ТЕМП. ТОПЛИВА
3FB	+ СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
3FB1	+ СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
3FF	УПР. - РЕЛЕ ПРЕДПОДОГРЕВА
3FX	УПР. - ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
3FY	ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СИГН. РЕЛЕ ПРЕДПОДОГРЕВА
3GC	+ДАТЧ. ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
3GF	УПР. -, ПОДОГРЕВ ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧ.
3GG	УПР. -, ПОДОГРЕВ НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧ.
3GH	"МАССА" ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧ.
3GJ	"МАССА" НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧ.
3GK	СИГН. ВЕРХНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧ.
3GL	СИГН. НИЖНЕГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧ.
3GX	УПР. + СИГН. ЛАМПЫ ВЫБОРА ТОПЛИВА, СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
3GY	УПР. - СИГН. ЛАМПЫ ВЫБОРА ТОПЛИВА, СИСТЕМА ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
3GZ	"+" ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ВЫБОРА СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
3HI	УПР. - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
3HQ	УПР. + ЭЛ.МАГ. КЛАПАНА РЕДУКТОРА СИСТ. ПИТАН. СЖИЖ. ГАЗОМ > ЭБУ
3JK	- ДАТЧ. ТЕМП. ОХЛ. ЖИД.
3JM	- ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
3JN	УПР. - ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 1
3JP	УПР. - ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА 2
3JQ	- ДАТЧ. ТЕМП. ВОЗДУХА
3JZ	УПР. + ФОРСУНКИ СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
3K	"-" УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ МАСЛЯНОГО НАСОСА
3KQ	СИГН. ТЕМП. ВОЗДУХА
3KW	УПР. ФОРСУНКАМИ 1
3KX	УПР. ФОРСУНКАМИ 2
3KY	УПР. ФОРСУНКАМИ 3
3KZ	УПР. ФОРСУНКАМИ 4
3L	+ ФОРСУНКИ 1
3LA	+ ФОРСУНКИ 2
3LB	+ ФОРСУНКИ 3
3LC	+ ФОРСУНКИ 4
3LD	- ДАТЧ. ТЕМП. ТОПЛИВА
3LN	- ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
3LP	СИГН. + ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
3LQ	+ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
3LR	+ ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 1
3LS	СИГН. + ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 1
3LT	- ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 1
3LU	+ ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 2
3LV	- ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 2
3LW	СИГН. + ПОТЕНЦИОМЕТРА НАГРУЗКИ 2
3LX	+ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ
3LY	СИГН. + ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ
3LZ	- ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ
3MG	УПР. - ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
3MM	СИГН. ДАТЧ. УР. ТОПЛИВА > ЭБУ СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
3MN	+5 В ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ
3MO	- ДАТЧ. ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С СЕРВОПРИВОДОМ
3MP	СИГН. ДАТЧ. ПОЛОЖ. 1 ТОКОПРОВОД. ДОРОЖКИ ДРОССЕЛЬН. ЗАСЛ. С СЕРВОПР.
3MQ	СИГН. ДАТЧ. ПОЛОЖ. 2 ТОКОПРОВОД. ДОРОЖКИ ДРОССЕЛЬН. ЗАСЛ. С СЕРВОПР.
3MS	СИГН. САЛН ДВИГАТЕЛЯ
3MT	СИГН. САЛН ДВИГАТЕЛЯ
3MX	+5 В ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
3MY	СИГНАЛ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
3MZ	"-" ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
3NA	+ ОБМОТКА ВОСПЛ., ИНЕРЦ. ВЫКЛ. > РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА
3NAJ	- ДАТЧ. ТЕМП. ТОПЛИВА
3NU	+ ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА
3NV	СИГН. ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА
3PD	ВЫКЛ. ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ
3QX	УПР. ФОРСУНКОЙ 1 СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
3QY	УПР. ФОРСУНКОЙ 2 СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
3QZ	УПР. ФОРСУНКОЙ 3 СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
3RA	УПР. ФОРСУНКОЙ 4 СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
3RC	СИГН. ВКЛ. - ВЫКЛ. СИСТ. ПИТАН. СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
3RD	СИГН. ДАТЧ. КОЛИЧЕСТВА СЖИЖЕННОГО ГАЗА В БАЛЛОНЕ
3S	СИГН. + ДАТЧ. ДЕТОНАЦИИ 1> ПЕР. РЯД ЦИЛИНДРОВ
3SH	- ДАТЧ. ТЕМП. ВОЗДУХА В БЛОКЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
3SV	СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
3SW	СИГНАЛ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
3SX	- ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
3SY	"-" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
3SZ	УПРАВЛЕНИЕ ФАЗОРЕГУЛЯТОРОМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
3TA	РЕГУЛЯТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
3TD	СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА
3TL	СИГНАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАТЧИКА ДАВЛЕН.ВОЗДУШН.ФИЛЬТРА СИСТ.ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА
3UCB	СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА
3VK	УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ БАЛЛОНА С СЖИЖЕННЫМ НЕФТЯНЫМ ГАЗОМ
3VL	УПРАВЛЕНИЕ "-" ТЕРМОСТАТА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
3VM	ДИАГНОСТИКА ЗАСЛОНКИ ВПУСКА ВОЗДУХА
3VP	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ "+" ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
3VQ	ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ "-" ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
3WQ	СИГН. ТЕМП. СЖИЖЕННОГО ГАЗА
3WT	СИГНАЛ ДАТЧИКА НАЛИЧИЯ ВОДЫ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
3WZ	"+" ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ MASTERVAC
3XB	СИГНАЛ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ MASTERVAC
3XM	"-" ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ
3XN	СИГНАЛ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЦИРГУЛЯЦИИ ОГ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
3XT	"-" ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВХОДЕ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
3XX	СИГНАЛ ТОКА НАКАЧКИ ДАТЧИКА УЕГО
3YB	СИГНАЛ 5 В ОТ ДАТЧИКА УРОВНЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА
3YP	СИГНАЛ НЗ ОТДЕЛЬНОЙ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ ДВИГАТЕЛЯ
3YQ	СИГНАЛ L3 ОТДЕЛЬНОЙ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СЕТИ ДВИГАТЕЛЯ
3ZP	УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ ПНЕВМОПРИВОДА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА
3ZQ	УПРАВЛЕНИЕ "+" РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ В РАМПЕ
40AB	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВПРАВО>ВЛЕВО" ПРАВОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
40AC	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВВЕРХ>ВНИЗ" ПРАВОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
40AD	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВПРАВО>ВЛЕВО" ЛЕВОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
40AE	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВВЕРХ>ВНИЗ" ЛЕВОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
40E	ОБЩИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИВОДА НАР. ЗЕРК. ЗАДН. ВИДА
41A	СИГН. + ДАТЧ. УР. ТОПЛИВА
41B	- СИГНАЛА ДАТЧ. УР. ТОПЛИВА
44AD	"+" ДАТЧИКА ПРОДОЛЬНОГО УСКОРЕНИЯ
44AE	"-" ДАТЧИКА ПРОДОЛЬНОГО УСКОРЕНИЯ
44AF	СИГНАЛ ДАТЧИКА ПРОДОЛЬНОГО УСКОРЕНИЯ
46CB	СИГНАЛ АНТЕННЫ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ
47C	"+" СИГНАЛА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
47D	СИГН. 0 В ДАТЧ. НАРУЖНОЙ ТЕМП.
47F	СИГН. СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
47K	УПР. - КНОПКИ УПР. ВЫВОДОМ ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЙ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА
49AB	УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОМ 1
49B	УПР. + ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА
49Y	УПРАВЛЕНИЕ А РЕЛЕ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА
4AH	СИГ. ДАТЧ. СИС. СТАБ. ТР. ПО ОТД. КАН. Н
4AP	СИГ. ДАТЧ. СИС. СТАБ. ТР. ПО ОТД. КАН. L
4AQ	УПР. - ВЫКЛ. СИСТ. СТАБ. ТРАЕКТОРИИ
4C	СИГН. ДАТЧ. СКОР. ВРАЩ. ЛЕВ. ПЕРЕД. КОЛ.
4E	+ ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ЛЕВ. ПЕРЕД. КОЛ.
4G	СИГН. ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ЛЕВ. ЗАДН. КОЛ.
4H	+ ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ЛЕВ. ЗАДН. КОЛ.
4M	СИГН. ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ПЕРЕД. КОЛ.
4N	+ ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ПЕРЕД. КОЛ.
4S	СИГН. ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ЗАДН. КОЛ.
4T	+ ДАТЧ. СКОРОС. ВРАЩ. ПРАВ. ЗАДН. КОЛ.
5A	СИГН. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
5ANA	"+" ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ
5ANB	"МАССА" ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ
5AU	+ЭЛ.МАГ. КЛАПАНА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
5AV	УПР. - ЭЛ.МАГ. КЛАПАНА ПОСЛЕДОВАТ. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 1
5AW	УПР. - ЭЛЕКТРОМАГНИТН. КЛАПАНА ПОСЛЕДОВАТ. ПЕРЕКЛ. ПЕРЕДАЧ 2
5AX	УПР. - ЭЛ.МАГ. КЛАПАНА ПОСЛЕДОВАТ. ПЕРЕКЛ. ПЕРЕДАЧ 3
5AY	УПР. - ЭЛ.МАГ. КЛАПАНА ПОСЛЕДОВАТ. ПЕРЕКЛ. ПЕРЕДАЧ 4
5AZ	УПР. - ЭЛ.МАГ. КЛАП. ПОСЛЕД. ПЕРЕКЛЮЧ. ПЕРЕДАЧ 5
5BA	+МОДУЛИРУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА
5BB	УПР. - ЭЛ.МАГ. КЛАП. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 6
5BX	УПР. МОДУЛИРУЮЩИМ ЭЛ.МАГ. КЛАП. БЛОК. ГИДРОТРАНСФ.
5BY	- ТЕМП. МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
5BZ	+ ДАТЧ. ТЕМП. МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
5DA	СИГН. + ДАТЧ. СКОРОСТИ НА ВХОДЕ В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ
5DB	СИГН. - ДАТЧ. СКОРОСТИ НА ВХОДЕ В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ
5DD	+ ЭЛ.МАГ. КЛАПАНА УПРАВЛ., ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА, ОХЛАДИТЕЛЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
5DG	СИГН. 2 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
5DH	СИГН. 3 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
5DJ	СИГН. 4 МНОГОФУНКЦ. ПЕРЕКЛЮЧ.
5DK	- МНОГОФУНКЦ. ПЕРЕКЛЮЧ. > ЭБУ АКП
5DN	УПР. - ЭЛ.МАГ. КЛАПАНА УПРАВЛ., ДАТЧ. РАСХ. ВОЗДУХА, ОХЛАД.
5DU	УПР. - БЛОК. РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
5FAA	"+" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ
5FAB	СИГНАЛ 1 ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ
5FAC	СИГНАЛ 2 ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ
5FAD	"МАССА" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ
5FI	- ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
5FJ	УПР. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, ВЕРХНИЙ КОНТАКТ
5FK	УПР. МНОГОФУНКЦ. ИМПУЛЬСН. ПЕРЕКЛ., КОНТАКТ РЕЖИМА "STAND BY"
5FL	УПР. МНОГОФУНКЦ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, КОНТАКТ НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
5FM	УПР. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ, НИЖНИЙ КОНТАКТ
5FT	"+" ПРИВОДА ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ
5FU	"МАССА" ПРИВОДА ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ
5GNA	"+" ПРИВОДА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧИ
5GNB	"МАССА" ПРИВОДА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧИ
5GSA	"+" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ВЫБОРА ПЕРЕДАЧИ
5GSB	СИГНАЛ 1 ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ВЫБОРА ПЕРЕДАЧИ
5GSC	СИГНАЛ 2 ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ВЫБОРА ПЕРЕДАЧИ
5GSD	"МАССА" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ВЫБОРА ПЕРЕДАЧИ
5GW	УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА
5H	УПР. ИМП. ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ N+1
5HB	"+" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
5HBB	СИГНАЛ 1 ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
5HBC	СИГНАЛ 2 ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
5HC	"-" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
5HT	УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА
5KC	УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ НА РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ В СТОРОНУ ПОНИЖЕНИЯ
5LV	СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ НА ВЫХОДЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
5Q	УПР. МОДУЛИРУЮЩИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ КЛП. 1
5T	+ ДАТЧ. СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ НА ВЫХОДЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
5TA	- ДАТЧ. СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ НА ВЫХОДЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
5U	+ ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ В НАПОРНОЙ МАГИСТРАЛИ
5V	- ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ В НАПОРНОЙ МАГИСТРАЛИ
5W	СИГН. + ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ В НАПОРНОЙ МАГИСТРАЛИ
5X	УПР. - ТРОГАНИЯ АВТОМ. С МЕСТА ПРИ СЛАБОМ СЦЕПЛ. ШИН С ПОВЕРХН. ДОРОГИ
60AM	УПР. + ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОП. ВОДИТ., УРОВЕНЬ 1
60AN	УПР. - ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОП. ВОДИТ., УРОВЕНЬ 1
60DS	СИГНАЛ КЛЮЧА ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира
60DT	- КЛЮЧ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира
60EA	"+" УПР. СИГНАЛА НА ЛЕВ. ПЕРЕДН. ПОДУШКУ БЕЗОПАСН. ДЛЯ ЗАЩ. ГРУДН. КЛ. И ТАЗА
60EB	"-" УПР. СИГНАЛА НА ЛЕВ. ПЕРЕДН. ПОДУШКУ БЕЗОПАСН. ДЛЯ ЗАЩ. ГРУДН. КЛ. И ТАЗА
60EC	"+" УПР. СИГНАЛА НА ПРАВ. ПЕРЕДН. ПОДУШКУ БЕЗОПАСН. ДЛЯ ЗАЩ. ГРУДН. КЛ. И ТАЗА
60ED	"-" УПР. СИГНАЛА НА ПРАВ. ПЕРЕДН. ПОДУШКУ БЕЗОПАСН. ДЛЯ ЗАЩ. ГРУДН. КЛ. И ТАЗА
60GL	СИГНАЛ ДАТЧИКА ПРИСУТСТВИЯ Пассажира
60H	+ СИГНАЛА ПОДУШКИ БЕЗОП. ТИПА EUROVAG 1 Пассажира
60HQ	"+" СИГНАЛА ДАТЧИКА ЗАМКА ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
60HR	"-" СИГНАЛА ДАТЧИКА ЗАМКА ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
60HS	"+" СИГНАЛА ДАТЧИКА ЗАМКА ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
60HT	"-" СИГНАЛА ДАТЧИКА ЗАМКА ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
60K	УПР. - ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОП. Пассажира, уровень 1
60KX	"+" СИГНАЛА ЛЕВОГО ДАТЧИКА БОКОВОГО УДАРА (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ)
60KY	"-" СИГНАЛА ЛЕВОГО ДАТЧИКА БОКОВОГО УДАРА (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ)
60KZ	"+" СИГНАЛА ПРАВОГО ДАТЧИКА БОКОВОГО УДАРА (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ)
60LA	"-" СИГНАЛА ПРАВОГО ДАТЧИКА БОКОВОГО УДАРА (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ)
60NA	"+" УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА НА КАТУШКУ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
60NB	"-" УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА НА КАТУШКУ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
60NC	"+" УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА НА КАТУШКУ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
60ND	"-" УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА НА КАТУШКУ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
60PB	"+" СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира
60PC	УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира
64C	УПР. УКАЗАТЕЛЯМИ ЛЕВЫХ ПОВОРОТОВ
64D	УПР. УКАЗАТЕЛЯМИ ПРАВЫХ ПОВОРОТОВ
64F	УПР. + СИГН. ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
64Q	УПР. - РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, РЕЛЕ-ПРЕРЫВАТЕЛЬ УКАЗ. ПОВОР. И АВАР. СИГНАЛИЗ.
64S	УПР. ВКЛЮЧЕНИЕМ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРАВОГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА > ЭБУ
64T	УПР. ВКЛЮЧЕНИЕМ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЛЕВОГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА > ЭБУ
65A	УПР. + ФОНАРЕЙ СТОП-СИГНАЛА
67C	УПР. + ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
67CP	УПР. + ЗВУКОВОГО СИГНАЛА > ПРЕДОХР.
79M	УПРАВЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ
79N	УПРАВЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ПассажиРСКОГО СИДЕНЬЯ
79R	"+" ЭЛЕМЕНТА ПОДОГРЕВА 1 ЧЕРЕЗ ЭЛЕМЕНТ ПОДОГРЕВА 2 СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
79S	"+" ЭЛЕМЕНТА ПОДОГРЕВА 1 ЧЕРЕЗ ЭЛЕМЕНТ ПОДОГРЕВА 2 СИДЕНЬЯ ПассажиРА
80A	СИГН. - КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КАПОТА ДВИГАТЕЛЯ
80X	СИГН. ШИНЫ (ИНТЕРФЕЙС) АНТЕННЫ ТРАНСПОНДЕРА
80Y	СИГН. ТАЙМЕРА ТРАНСПОНДЕРА
85Q	СИГНАЛ РЕЖИМА ПОЛНОГО ПРИВОДА
85R	СИГНАЛ РЕЖИМА ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА
85T	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПОЛНОГО ПРИВОДА "+" УПРАВЛЕНИЕ
85U	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ПОЛНОГО ПРИВОДА "-" УПРАВЛЕНИЕ
85V	СИГНАЛ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПОЛНОГО ПРИВОДА
86D	"+" СИГНАЛА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
86G	УПР. ПРОГРАММИРОВАНИЕМ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ
86M	СИГН. ВОЗВРАТА ПРОГРАММИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ
87AB	СИГНАЛ "-" ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАДНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 1
87G	СИГН. - ОДНОПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИДЕНЬЯ ПассажиРА
87H	СИГН. - ОДНОПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТ.
8A	+ РЕЛЕ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
8B	+ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР > РЕЛЕ
96L	УПРАВЛ. СИГНАЛ. ЛАМПОЙ НЕЗАСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
9J	УПР. + ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЗАДН. ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ
9P	УПР. + ЗАДН. ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ Ч/З ПРЕДОХР.
A	+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ.
A3	+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ.
A5	ДВИГАТЕЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
AP1	+ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖ. Ч/З ПРЕД., ПРЕД. СТОППОД. ЛЕВ. ПЕР. ДВЕР.>ЛЕВ. ЗАДН. ДВЕР.
AP10	+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ФОНАРЕЙ СТОП-СИГНАЛА
AP22	+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ
AP23	+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. АДАПТ. УСИЛ. РУЛЕВОГО УПР.
AP25	+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ПОДУШКИ БЕЗОП.
AP29	+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ ДВИГАТЕЛЯ
AP30	+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. СТОППОД. ПассаЖ. ДВЕРИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
AP31	+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ЭБУ СИСТ. ПИТ. СЖИЖ. ГАЗОМ
AP39	+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. СТОППОД. ВОДИТ. ДВЕРИ
AP4	+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. АКП
AP7	+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. СТЕКЛООЧ. ВЕТР. СТОП.
AP72	"+" ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХР. СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДНЕВНОГО ДВИЖЕНИЯ
AP9	+ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГ. Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР.
B	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ
B3	"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 3
BC	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ РЕЛЕ ПРЕРЫВАТЕЛЯ ЦЕПИ
BP1	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > КОНДИЦИОНЕР
BP11	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 1
BP12	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 2
BP13	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 3
BP14	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > АБС
BP15	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ЭЛЕКТРООБОГР.
BP1C	+ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ > БЛОК ЗАЩИТЫ И КОММУТАЦИИ
BP1D	"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > СТАРТЕР
BP1F	"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
BP1G	"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХР. > МУФТА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
BP1U	"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХР./ЭБУ РЕЖИМА ПОЛНОГО ПРИВОДА
BP2Y	"+" АКБ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > ЛЕВЫЙ ПОДОГРЕВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
BP2Z	"+" АКБ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > ПРАВЫЙ ПОДОГРЕВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
BP3	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ЦЕНТР. ЗАМКА
BP31	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. ФОРСУНКИ > ТОПЛ. НАСОСА
BP33	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. СИСТ. ПИТ. СЖИЖ. ГАЗОМ
BP35	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., ПРЕДОХР. БЛОКА ПРЕДВАР. ПОДОГРЕВА
BP36	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > УЗЛА ЭЛЕКТРНАСОСА АВТОМ. УПР. СЦЕПЛ.
BP42	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > ЭБУ АКП
BP56	+ НАПРЯЖЕНИЕ АБ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХР. > ЭБУ
BP69	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > ЩИТОК ПРИБОРОВ > ЭБУ КОНТРОЛЯ ИСПР. ЛАМП
BP7	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > ПРЕДОХР. 1 ЭЛЕКТРОВЕНТ.
BP71	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР., > ПРЕДОХР. 2 ЭЛЕКТРОВЕНТ.
BP76	"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > УПР. ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА
BP77	"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХР. > ЦЭКБС
BP8	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ > ДВИГАТЕЛЬ, АБС
BP91	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ, ПРЕДОХР. ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА
BPA2	"+" АККУМУЛ. БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 2
BPA3	"+" АККУМУЛ. БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 1
BPR1	+ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ > РЕЛЕ
BPT	+ АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
BPT2	"+" АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ЦЕПЬ ЗАДЕРЖКИ СРАБАТЫВАНИЯ ОСВЕЩ. САЛОНА
BPT4	"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С ВРЕМ. ЗАДЕРЖКОЙ 4
BPT5	"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С ВРЕМ. ЗАДЕРЖКОЙ 5
BPT6	"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С ВРЕМ. ЗАДЕРЖКОЙ 6
BPT8	"+" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С ВРЕМ. ЗАДЕРЖКОЙ 8
CDO	+ БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР, СДВОЕННАЯ БЛОК-ФАРА
CPD	+ БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР Ч/З РЕЛЕ, ПРАВАЯ ФАРА
CPG	+ БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР Ч/З РЕЛЕ, ЛЕВАЯ ФАРА
D	+ СТАРТЕР
DP	"+" ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТЯГОВОГО РЕЛЕ СТАРТЕРА
H1	УПР. - СИГН. ЛАМПЫ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА > УР. ТОРМОЗНОЙ ЖИД.
H66P	УПР. + ОГНЕЙ ЗАДН. ХОДА
HRSB	RS 232 ИНВЕРТИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
HRSD	RS 232 ДАННЫЕ
L	+ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ
LPAR	УПРАВЛЕНИЕ "+" (ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ) ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ ГАБАРИТНОГО СВЕТА
LPAV	УПРАВЛЕНИЕ "+" (ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ) ПЕРЕДНИХ ФОНАРЕЙ ГАБАРИТНОГО СВЕТА
LPD	+ ПРАВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.
LPG	+ ЛЕВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.
MAN	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" АБС
MAK	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ
MAM	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
MAR	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" НА ПРАВОМ ПЕРЕДНЕМ ЛОНЖЕРОНЕ
MAS	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО ЛОНЖЕРОНА
MBC	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" НА ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА 1
MBS	"МАССА" ПРАВОГО КРОНШТЕЙНА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
MBT	"МАССА" ЛЕВОГО КРОНШТЕЙНА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
MBU	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" НА ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА
MF	ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ С "МАССОЙ"
MG	"МАССА" ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА
MND	ТОЧКА СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ" ЭЛ/ОБОРУДОВАНИЯ ДВИГ. НА ЛЕВОМ ПЕРЕДНЕМ ЛОНЖЕРОНЕ
ML	"МАССА" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
MR	ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА" АКП
MS	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" КРОНШТЕЙНА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАСОСА
NAP	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ТУННЕЛЯ
NBA	МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 1 ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА
NBB	МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 2 ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА
NBS	"МАССА" ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ НА ПРАВОМ КРОНШТЕЙНЕ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
NBT	"МАССА" ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ НА ЛЕВОМ КРОНШТЕЙНЕ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
NH	ЭЛЕКТРОННАЯ "МАССА" ДВИГАТЕЛЯ
R	+ ДАЛЬНОГО СВЕТА ФАР
RPD	+ ДАЛЬНИЙ СВЕТ ПРАВ. ФАРЫ Ч/З ПРЕДОХР.
RPG	+ ДАЛЬНИЙ СВЕТ ЛЕВОЙ ФАРЫ Ч/З ПРЕДОХР.
S	+ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
S1A	"+" ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 2 / РЕЛЕ
S2	УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
SP2	+ ВСПОМ. ЭЛЕКТРООБ. Ч/З ПРЕДОХР. > АУДУСТ.
SP3	+ ВСПОМ. ЭЛЕКТРООБ. Ч/З ПРЕДОХР. > ОТОП.
SP3A	"+" ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЭЛ.ВЕНТ. ОТОПИТЕЛЯ
SP4A	"+" ПОТРЕБИТ ЭЛ.ЭНЕРГИИ Ч/З ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, РОЗЕТКА ПИТАНИЯ ПОТРЕБИТ ЭЛ.ЭНЕРГИИ 2
SP4G	"+" ПОТРЕБИТ ЭЛ.ЭНЕРГИИ Ч/З ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ПРИКУРИВАТЕЛЬ
TB1	ЭКРАН ДАТЧ. ДЕТОНАЦИИ
TB13	ЭКРАН КАБЕЛЯ АНТЕННЫ РАДИОПРИЕМНИКА АМ/FM
TB15	ЭКРАН КАБЕЛЯ АНТЕННЫ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ
TB34	ЭКРАНИРОВАННЫЙ ПРОВОД ЗАДНЕЙ КАМЕРЫ