

Глава 10 Кузов

Содержание

1	Общая информация	242	17	Снятие и установка ручек боковых дверей	256
Часть А: Защита кузовных элементов			18	Наружная ручка двери задка	256
2	Снятие и установка бамперов	243	19	Снятие и установка элементов дверных замков	257
3	Снятие и установка декоративных накладок ветрового стекла	245	20	Снятие и установка элементов замка капота и привода отпускания его защёлки	259
4	Снятие и установка локеров защиты колёсных арок	245	21	Снятие и установка элементов дверных стеклоподъёмников	259
Часть В: Остекление кабины			22	Снятие и установка компонентов привода стеклоочистителей и подачи жидкости омывания стёкол	261
5	Общие сведения	245	Часть F: Внутренняя отделка и оборудование салона		
6	Замена фиксированных стёкол	245	23	Снятие и установка панели приборов	263
7	Замена подъёмных дверных стёкол	246	24	Снятие и установка дефлекторов боковых воздухопроводов панели приборов	264
Часть С: Кузовные элементы			25	Снятие и установка крышки главного вещевого ящика	264
8	Снятие и установка несущей балки панели приборов	247	26	Снятие и установка центральной консоли	264
9	Снятие, установка и регулировка передних крыльев	248	27	Снятие и установка салонного зеркала заднего вида	265
10	Снятие, установка и регулировка капота	248	28	Снятие и установка солнцезащитных козырьков	265
11	Снятие, установка и регулировка дверей	249	29	Снятие и установка потолочных поручневых рукояток	266
12	Снятие и установка крышки лючка заливной горловины топливного бака	253	30	Конструкция передних сидений и детали установки их компонентов	266
13	Снятие и установка дверных зеркал заднего вида, замена рабочего элемента	254	31	Снятие и установка подголовников	266
Часть D: Уплотнительные элементы кузовных проёмов			32	Снятие и установка подушки многоместного заднего сиденья	266
14	Снятие и установка уплотнительных элементов оконных проёмов дверей	254	33	Снятие и установка панелей внутренней отделки салона	266
15	Детали установки уплотнительных проёмов боковых дверей	254	34	Снятие и установка компонентов ремней безопасности	270
Часть E: Запорные механизмы, приводы управляемых элементов					
16	Снятие и установка ограничителей хода открывания боковых дверей	255			

Спецификации

Замечание: Ниже приведены параметры, используемые при выполнении описываемых в настоящей главе процедур. Подробные нормативные сведения можно получить на фирменных СТО Renault. Отдельные характеристики приведены также в тексте главы и в случае обязательности их выполнения выделены полужирным шрифтом.

Общие сведения

Тип кузова Универсал

Требования к стыковке кузовных панелей

Величины зазоров стыковки кузовных панелей

Номинальные значения зазоров стыковки кузовных панелей (см. иллюстрации на стр. 242)

Обозначение на иллюстрации	Стыкуемые панели	Величина зазора, мм
1	Капот/блок-фара	5 ± 2
2	Капот/крыло	4 ± 1.5

3	Блок-фара/крыло	2 ± 1.5
4	Бампер/крыло	0.5
5	Дверь/крыло	4.5 ± 1
6	Дверь/передняя стойка	18 ± 1
7	Ветровое стекло/крыша	4.5 ± 1
8	Боковые двери/крыша	18 ± 1
9	Передняя дверь/задняя дверь	4.5 ± 1
10	Дверь/крыло	4.5 ± 1
11	Боковые двери/пороги	6 ± 2
12	Крышка лючка заливной горловины/крыло	3 ± 1.5
13	Бампер/крыло	0.5
14	Дверь задка/крыша	5 ± 1
15	Заднее стекло/крыло	4.5 ± 2
16	Дверь задка/крыло	4.5 ± 1.5
17	Дверь задка/бампер	7 ± 2
18	Фиксированное стекло/крыло	3 ± 1