

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА ПРИ ДВИЖЕНИИ

Вы можете решить, хотите вы активировать функцию или нет.

Включение функции

В зависимости от комплектации автомобиля, при включенном зажигании или при работающем двигателе нажмите на кнопку центрального замка **1** и удерживайте ее нажатой в течение приблизительно 5 секунд до **короткого звукового сигнала**.

Отключение функции

В зависимости от комплектации автомобиля, при включенном зажигании или при работающем двигателе нажмите на кнопку центрального замка **1** и удерживайте ее нажатой в течение приблизительно 5 секунд до **короткого звукового сигнала**.



Ответственность водителя

Если Вы решили ехать с запертыми дверьми, помните, что это может затруднить доступ спасателей в салон снаружи в экстренной ситуации.



Принцип действия

Когда автомобиль трогается с места, система автоматически запирает открывающиеся элементы кузова при достижении скорости 7 км/ч.

Замки отпираются:

- нажатием на кнопку **1** отпирания дверей;
- при остановке, если открыть переднюю дверь.

Примечание: незапертый замок двери снова автоматически закроется при достижении скорости приблизительно 7 км/ч.

Неисправности

Если Вы обнаружили неисправность (отсутствие автоматического запирания), проверьте в первую очередь плотность закрытия всех открывающихся элементов кузова. Если они закрыты плотно, обратитесь на сервисную станцию компании-производителя.