



Эти отверстия переносятся с штатной скобы Филипса (она потом сюда и крепится). диаметр крепёжных отв. выбирается по саморезу

