



	260-1		
No.	Amp	Conne	Description
F1	30A	AP39	Плавкий предохранитель: Через двойной передний контроль за окном со стеклоподъемником водителя (1512): пассажир и двигатель окна со стеклоподъемником водителя (203-204) - пассажирский контроль за окном со стеклоподъемником (133)
F2	10A	RPG	Плавкий предохранитель: левая передняя фара дальнего света (227) - салон автомобиля электрический блок управления (645)
F3	10A	RPD	Плавкий предохранитель: правая передняя фара дальнего света (226)
F4	10A	CPG	Плавкий предохранитель: левая передняя фара ближнего света (227) - салон автомобиля электрический блок управления (645)
F5	10A	CPD	Плавкий предохранитель: правая передняя фара ближнего света (226)
F6	5A	LPG	Плавкий предохранитель на ЭЛЕКТРОННОЙ версии РАСПОЛОЖЕНИЯ Т4: задний левый подфарник (173) - передний левый подфарник (227) На версии левостороннего управления автомобилем: салон автомобиля электрический блок управления (645) На правой версии двигателя: 4x4 контроль за способом (1446) - ESP кнопка (1106) включения - выключения на 4X4 ведут версию - ограничитель переключателя скорости и переключатель вкл/выкл круиз-контроля (1081) - задний правый и левый контроль за окном с электрическим стеклоподъемником (130-131) - пассажирский контроль за окном с электрическим стеклоподъемником (133) - задний контроль за захватом окна с электрическим стеклоподъемником (135) - дверь, захватывающую/рискую выключатель ламп аварийной сигнализации (1391) - правый свет номерного знака (166) - левый свет номерного знака (167) - свет отсека для принадлежностей (168) - двойной передний и задний контроль за окном с электрическим стеклоподъемником водителя (1511 - 1512) - контроль за способом экономии (автоматическая коробка передач) (1629) - радио (261) - панель управления установкой кондиционирования воздуха (319) - зажимка (101) - ЗАДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА КОНДИЦИОНЕРОМ (1739)
		LPAR	Плавкий предохранитель на ЭЛЕКТРОННОЙ версии РАСПОЛОЖЕНИЯ Т4VS: 4x4 контроль за способом (1446) - ESP Кнопка (1106) включения - выключения на 4X4 ведут версию - ограничитель переключателя скорости и переключатель вкл/выкл круиз-контроля (1081) - задний правый и левый контроль за окном с электрическим стеклоподъемником (130-131) - пассажирский контроль за окном с электрическим стеклоподъемником (133) - ЗАДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАХВАТОМ ОКНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОМ (135) - правый свет номерного знака (166) - левый свет номерного знака (167) - двойной передний и задний контроль за окном с электрическим стеклоподъемником водителя (1511 - 1512) - контроль за способом экономии (автоматическая коробка передач) (1629) - радио (261) - панель управления установкой кондиционирования воздуха (319) - зажимка (101) - центральный дверной выключатель захвата (123) - выключатель ламп аварийной сигнализации опасности (125) - парковка выключателя дистанционного управления (1440) - заднего правого подфарника (172) - заднего левого подфарника (173) - ОСТАНОВКА И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАЧАЛА (2099)
F7	5A	LPD	Плавкий предохранитель на ЭЛЕКТРОННОЙ версии РАСПОЛОЖЕНИЯ Т4: задний правый подфарник (172) - передний правый подфарник (226) - свет отсека для принадлежностей (168) На правой версии двигателя: электронное контрольное устройство салона автомобиля (645) На версии левостороннего управления автомобилем: 4x4 контроль за способом (1446) - ESP кнопка (1106) включения - выключения на 4X4 ведут версию - парковку выключателя дистанционного управления (1440) - ограничитель переключателя скорости и переключатель вкл/выкл круиз-контроля (1081) - правый свет номерного знака (166) - левый свет номерного знака (167) - электрический дверной контроль за захватом (123) - выключатель аварийных сигналов (125) - задний контроль за захватом окна с электрическим стеклоподъемником (135) - двойной передний и задний контроль за окном с электрическим стеклоподъемником водителя (1511 - 1512) - контроль за способом экономии (автоматическая коробка передач) (1629) - пассажирский контроль за окном с электрическим стеклоподъемником (133) - панель управления установкой кондиционирования воздуха (319) - радио (261) - задний правый и левый контроль за окном с электрическим стеклоподъемником (130-131) - зажимка (101)
		LPAV	Плавкий предохранитель на ЭЛЕКТРОННОЙ версии РАСПОЛОЖЕНИЯ Т4VS: левая передняя фара ближнего света (227) - салон автомобиля УСН (645) - передний правый подфарник (226)
F8	30A	AP30	Плавкий предохранитель на версии с задним окном с электрическим стеклоподъемником: контроль за реле Детской безопасности (750) Через двойной задний контроль за окном с электрическим стеклоподъемником водителя (1511): Задний правый и левый контроль за окном с электрическим стеклоподъемником (130-131) - ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ И ЛЕВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОКНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОМ (201-202)
F9	7.5A	9P	Плавкий предохранитель: УСН (645) - задний левый свет (173) на версии левостороннего управления автомобилем - ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ СВЕТ (172) на правой версии двигателя
F10	15A	67CP	Плавкий предохранитель: главный электромагнитный рожок (105) - вторичный электромагнитный рожок (403)
F11	20A	BP3	Плавкий предохранитель: через УСН (645): задняя правая и левая дверная система запираения дверей с центральным управлением (138-139) - дверная система запираения дверей с центральным управлением водителя (140) - пассажирская дверная система запираения дверей с центральным управлением (141) - система запираения дверей с центральным управлением багажного отделения (142)
F12	5A	BPT8	Плавкий предохранитель: антиблокировочная система и ESP электрический блок управления (1094) - кольцо приемопередатчика (1618) - КОНЕЦ СЦЕПЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ (1759) - УГЛОВОГО ДАТЧИКА РУЛЯ (583) - ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ (675) - выключатель стоп-сигнала (160)
F13	10A	BPT2	Плавкий предохранитель: лампа подсветки багажника (165) - передний свет любезности (213) На правой версии двигателя: правый задний свет любезности (214) - левый задний свет любезности (215) На версии левостороннего управления автомобилем: контроль за реле окна с электрическим стеклоподъемником (703) - задняя часть пересекает членский свет любезности (300) На ЭЛЕКТРОННОЙ версии РАСПОЛОЖЕНИЯ Т4VS: СВЕТ ПЕРЧАТОЧНОГО БОКСА (168)
F14	5A	BPT5	Плавкий предохранитель: угловой датчик руля (583)

F15	15A	AP9	Плавкий предохранитель: - через выключатель комбинации стеклоочистителя (145): передний и задний двенаправленный насос омывателя лобового стекла (677) - ECU салона автомобиля (645) - двигатель стеклоочистителя заднего стекла (211) через салон автомобиля электрический блок управления (645) На ЭЛЕКТРОННОЙ версии РАСПОЛОЖЕНИЯ Т4: через ручную коробку передач TDC / датчик фонарей заднего хода (1109): задний левый свет (173) на правой версии двигателя - парковке электронного контрольного устройства дистанционного управления (1222) - заднего правого подфарника (172) - электронное контрольное устройство салона автомобиля (645)
F16	5A	AP10	Плавкий предохранитель: дополнительное реле нагревателя 1 и 2 (1067-1068) - модуль сигнала при непристегнутых ремнях безопасности (1601) - НАВИГАЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПОМОЩИ (662) по радио (261) - контроль за реле заднего стекла с подогревом (235) на коробке плавкого предохранителя и реле салона автомобиля (260 - 1) - ограничитель переключателя скорости и переключатель вкл/выкл круиз-контроля (1081) - парковка электронного контрольного устройства дистанционного управления (1222) - Податливо к СВЯЗИ/ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ ПРАВОЕ и ЛЕВОЕ СИДЕНИЕ (R270-R271) 5 А - Т4 ЭЛЕКТРОННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 15 А - Т4VS ЭЛЕКТРОННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
	15A		
F17	7.5A	AP72	Плавкий предохранитель: ПРАВАЯ и ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ФАРА (226-227) через монорычаг (209)
F18	7.5A	AP1	Плавкий предохранитель: через выключатель стоп-сигнала (160): задний левый и правый подфарник (172-173) - стоп-сигнал высокого уровня (639) - салон автомобиля электрический блок управления (645)
F19	5A	AP29	Плавкий предохранитель: инъекция электрический блок управления (120) - приборная панель (247) - UCH (645) - контроль за реле топливного насоса (236) на борту (597-1) на K4M, H5F и двигателях H4M
F20	5A	AP25	Плавкий предохранитель: подушка безопасности/предварительный механизм натяжения электрический блок управления (756)
F21	5A	AP31	Плавкий предохранитель на ЭЛЕКТРОННОЙ версии РАСПОЛОЖЕНИЯ Т4: предоставление для связи (R24) на версии левостороннего управления автомобилем с 4x2 двигатель
	5A Or 7.5A	AP4	Плавкий предохранитель: переднее заднее распределение крутящего момента электрический блок управления (2017) на 4x4 ведет версию На ЭЛЕКТРОННОЙ версии РАСПОЛОЖЕНИЯ Т4VS: через ручную коробку передач датчик фар TDC/reversing (1109): задний левый свет (173) на правой версии двигателя - парковке электронного контрольного устройства дистанционного управления (1222) - заднего правого подфарника (172) - электронного контрольного устройства салона автомобиля (645) 5 А - Т4 ЭЛЕКТРОННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 7.5 А - Т4VS ЭЛЕКТРОННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
F22	5A	AP23	Плавкий предохранитель: сборка насосов усиленного рулевого управления (186)
F23	15A	AP22	Плавкий предохранитель: На версии левостороннего управления автомобилем и ЭЛЕКТРОННОМ РАСПОЛОЖЕНИИ Т4: Через водителя и пассажирский контроль за сиденьем с подогревом (615): база в сиденье водителя нагрела колодку (1645) - спинка сиденья водителя колодка с подогревом (1646) Через водителя и контроль за сиденьем с подогревом пассажира (616): основа сиденья пассажира нагрела колодку (1647) - спинка сиденья пассажира колодка с подогревом (1648) На ЭЛЕКТРОННОЙ версии РАСПОЛОЖЕНИЯ Т4VS: дополнительный нагреватель 1 и 2 контроля за реле (1067-1068) - модуль сигнала при непристегнутых ремнях безопасности (1601) - нагрел задний контроль за реле ветрового стекла (235) - на коробке плавкого предохранителя и реле салона автомобиля (260 - 1) - парковке ECU дистанционного управления (1222) ограничитель переключателя скорости / переключатель вкл/выкл круиз-контроля (1081) 15 А - Т4 ЭЛЕКТРОННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 5 А - Т4VS ЭЛЕКТРОННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
	5A		
F24	15A	BP76	Плавкий предохранитель: поставляйте плавким предохранителям (F12 - F13-F14-F36) на плавком предохранителе салона автомобиля и передайте коробку (260-1) через UCH (645)
F25	5A	BP77	Плавкий предохранитель: UCH (645)
F26	15A	BP56	Плавкий предохранитель: через UCH (645): задний левый и правый подфарник (172-173) - правильно-ручные и левые передние фары (226-227) - левый и правый ретранслятор (267-268) - контроль за лампами аварийной сигнализации опасности (125) на версии левостороннего управления автомобилем - дверь, захватывающая/рисковала выключатель ламп аварийной сигнализации (1391) на правой версии двигателя
F27	20 A	BPA2	Плавкий предохранитель: Через монорычаг (209): Податливо, чтобы соединиться (F9) на коробке плавкого предохранителя и реле салона автомобиля (260-1) на версии без передних противотуманных фар - поставляют плавким предохранителям (F4-F5) на плавком предохранителе салона автомобиля и передают коробку (260-1)
F28	-	-	Плавкий предохранитель: Не используемый
F29	25A	BPA3	Плавкий предохранитель: через монорычаг (209): Поставляйте плавким предохранителям (F2 F3 F6 F7 F10) на плавком предохранителе салона автомобиля и передайте коробку (260-1) - Податливо, чтобы плавить F9 на коробке плавкого предохранителя и реле салона автомобиля (260-1) на версии с передними противотуманными фарами - Податливо, чтобы соединиться (Формула Один) НА АВТОМАТИЧЕСКОМ ЩИТКЕ С ПЛАВКИМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ПОДАЧИ (777 - 1) на версии с передними противотуманными фарами
F30	-	-	Плавкий предохранитель: Не используемый
F31	5A	BP69	Плавкий предохранитель: приборная панель (247)
F32	7.5A	SP2	Плавкий предохранитель: UCH (645) - радио (261) - таблица (319) контроля за кондиционером - Холодный контроль за реле воздухоподушки (233) на борту (260-1) - Аксессуары передают контроль № 2 (1389) на борту (777-1) на версии левостороннего управления автомобилем, правый двигатель Соединенное Королевство и версия Южной Африки и правый двигатель версия Индии без функции кондиционера в переднем подлокотнике - контроле за реле Аксессуаров № 2 (1389) на борту (260 - 3) на правом двигателе версия Индии с функцией кондиционера в переднем подлокотнике
F33	15A	SP4G	Плавкий предохранитель: зажигание (101)
F34	15A	BC	Плавкий предохранитель: радио (261) - диагностический разъем (225)
F35	5A	15RP	Плавкий предохранитель: правое и левое электрическое боковое зеркало (2230-2231)
F36	5A	BPT4	Плавкий предохранитель: правое и левое электрическое боковое зеркало (2230 - 2231) через электрический контроль за боковым зеркалом (134)
F37	30A	DP	Плавкий предохранитель на ЭЛЕКТРОННОЙ версии РАСПОЛОЖЕНИЯ Т4: электронное контрольное устройство салона автомобиля (645) - Стартер (163)
		1G	Плавкий предохранитель на ЭЛЕКТРОННОЙ версии РАСПОЛОЖЕНИЯ Т4VS: Стартер (163) - электронное контрольное устройство салона автомобиля (645)
F38	30A	AP7	Плавкий предохранитель: Салон автомобиля электрический блок управления (645) - выключатель комбинации Стеклоочистителя (145) - Мотор стеклоочистителя (212)
F39	40A	BP1	Плавкий предохранитель: через холодное реле устройства воздухоподушки (233) на борту (260-1): устройство вентилятора салона автомобиля 1 (1156) через панель управления установкой кондиционирования воздуха (319)

	260-2		
No.	Amps	Conne	Description
F1	-	-	Плавкий предохранитель: Не используемый
F2	25A	ВРТ6	Плавкий предохранитель: двигатель окна с электрическим стеклоподъемником водителя (203) на версии левостороннего управления автомобилем с и пассажирским окном с электрическим стеклоподъемником водителя с одним прикосновением
F3	5A	ВР1U	Плавкий предохранитель: переднее заднее распределение крутящего момента электрический блок управления (2017) на 4x4 ведет версию
F4	20A	SP3A	Плавкий предохранитель на ЭЛЕКТРОННОЙ версии РАСПОЛОЖЕНИЯ Т4 и правый двигатель версия Индии с кондиционером функционируют в переднем подлокотнике: ЗАДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА КОНДИЦИОНЕРОМ (1739)
	5A	АР31	Плавкий предохранитель на ЭЛЕКТРОННОЙ версии РАСПОЛОЖЕНИЯ Т4VS: предоставление для связи (R24) на версии левостороннего управления автомобилем с 4x2 двигатель
F5	15A	SP4A	Плавкий предохранитель: второе гнездо аксессуаров ряда (1382)
F6	-	-	Плавкий предохранитель: Не используемый
F7	-	-	Плавкий предохранитель: Не используемый
F8	-	-	Плавкий предохранитель: Не используемый
F9	--	--	Плавкий предохранитель: Не используемый
F10	--	--	Плавкий предохранитель: Не используемый
Распределение реле (в зависимости от уровня оборудования)			
	260-1		
No.	Amp	Description	
A	40A	Реле: холодное реле модуля воздухоудвки (233)	
B	40 A	Реле: реле заднего стекла с подогревом (235)	
260 - 3 на правом двигателе версия Индии с кондиционер воздуха функционируют в переднем подлокотнике			
No.	Amp	Description	
A	40 A	Реле: РЕЛЕ АКЦЕССУАРОВ № 2 (1389)	
Relay 750			
No.	Amp	Description	
A	40A	Реле: детская безопасность (750)	
Реле 703 на версии левостороннего управления автомобилем			
No.	Amp	Description	
A	20A	Реле: наматывающая машина окна с электрическим стеклоподъемником (703)	
B	—	Not used	