


ЗАДНИЙ МОСТ: СЛИВ И ЗАПРАВКА



(1) Пробка сливного отверстия

(2) Пробка заливного отверстия

□ Уровень масла считается нормальным, когда оно начинает вытекать из заливного отверстия.

